

## SNABBGUIDE för att installera radiotermostater på Watts Basic.

1. Se till att alla rumstermostater-termostater är i läge OFF på högra sidan.
2. Håll pil höger OCH pil vänster intryckta i 5 sek.
3. Flytta den blinkande gröna dioden med pilknapparna till den zon du vill programmera.  
Tryck OK  
Vill du ha en zon till på samma rumstermostat flytta med pil till nästa och tryck OK igen.
4. Slå på rumstermostaten till sol på sidan ( du har väl tagit bort plasten runt batterierna).
5. När rumstermostaten slocknar slå av den till off på sidan
6. För nästa termostat börja om från pos 3.
7. När du är klar håll valfri knapp inne i 5 sekunder..
8. Slå på alla rumstermostater till sol på sidan. Vrid alla vreden till 5° kolla att dioderna på centralen slocknar. Vrid termostaterna till 30° en i taget och kolla att rätt zon på centralen börjar lysa.

## LYCKATILL

**GRÖN DIOD** Blinkande grön diod indikerar korrekt radiomottagning på zonen.

**RÖD DIOD** När dioden lyser rött är värmen på (slocknar när temperaturen uppnåts).  
Blinkande röd diod indikerar att radiokontakten tappats med termostaten.  
**Kontrollera batterierna.**

