

SNABBGUIDE för att installera radiotermostater.

1. Se till att alla rumstermostater-termostater är i läge OFF på högra sidan.
2. Se till att du har en ruta runt solen i övre raden på radioenheten. (byt med pil H ellerV)
3. Håll in OK och tryck pil vänster samtidigt. (displayen visar då F.0 EASY)
4. Tryck på minus knappen 1 gång. (displayen visar då rF Init)
5. Tryck OK 1 gång. (displayen visar då 01 Init)
6. Välj med pil höger eller vänster den plint du vill aktivera.
Tryck OK då rätt plintnummer visas. (01 init innebär plint 1)
7. Slå på den termostat du vill koppla till denna plinten till läge sol.
Två dubbla linjer rullar nu under texten i ca 5 sek.
8. Slå av termostaten till OFF.
9. REPETERA 6-8 för samtliga termostater. (se till att slå av termostaterna innan du går till nästa)
10. För att spara och återgå till normal drift HÅLL OK INTRYCKT I CA 5 SEK.

Kontrollera funktionen genom att slå på (SOL) termostaterna en i taget.

I normaldrift visar displayen ex vis 01 15.0c vilket innebär att termostat 1 är inställd på 15°C.

Tryck på ok och du får se vilken temperatur termostat 01 känner av just nu.

Byt indikering av termostat med +/- knapparna.